

ヘアドライヤーからの出火

どんな事故？

ヘアドライヤーで髪の毛を乾燥中、突然後から火花が出て爆発音がし、飛び散った火花で畳と座布団が焦げた。

なぜ？

本体プロテクター先端付近の電源コードに屈曲した痕跡がみられることから、使用中、使用後の電源コードの束ね方法等により、電源コードのコード付け根付近に過度な屈曲や機械的ストレスが加わり、芯線が半断線状態となり短絡・スパークしたものと推定される。



⚠ 事故防止のために

異常があった場合はすぐにヘアドライヤーの使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい。また、再使用の際には必ずメーカー、販売店等に相談し、点検を受けて下さい。

ヘアドライヤーチェック項目

使用中に勝手にスイッチが入ったり切れたりする
ジージー、パチパチなどの異常な音がする
電源スイッチを入れても動作しない
電源コードが屈曲している

すぐに使用を中止し
電源プラグを抜く