

ハンドブレンダーによるけが



電源コードを接続した状態で刃に触れると、意図せずにスイッチが入りけがをするおそれがあります。



やわらかい容器は刃が突き抜けて、けがをするおそれがあります。



事故防止のために

- ◆手で、直接刃に触れないでください。刃に食材が詰まった場合などは、ヘラやブラシを使い取り除きましょう。
- ◆お手入れをする際は、必ず電源コードを抜いてください。（コードレスの場合は、バッテリーや電動部を外してください。）
- ◆シリコンボールなどのやわらかい容器は使用しないでください。