


『グリル』で火災事故が起こっています

清掃不足でグリルから出火

事例

ガスこんろのグリルで魚を調理中、グリル排気口から炎が出て、湯沸し器と換気扇の一部を焼いた。
(平成21年2月 愛知県)



原因

グリル使用後の清掃を日常的に怠っていたため、グリル皿に油脂がたまっていました。グリルバーナーの熱で油脂に火がついて燃え上がり、排気口から炎があがったものです。



グリルは日ごろから清掃してください。たまった魚の油脂などに引火して発火することがあります。

グリル受け皿に水を入れ忘れて出火

事例

ガスこんろのグリルを使用中、排気口から出火して壁の一部が焦げた。
(平成20年11月 北海道)

原因

ガスこんろのグリル受け皿に水を入れずに使用したため、魚の油脂や受け皿にたまっていた油等が過熱して引火し、グリル排気口から炎が出たものです。



取扱説明書に「グリルを使用するときは必ず受け皿に水を入れること」と注意事項が記載されていました。取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

「つつい」、「うっかり」で事故が起こっています。安全な使用をところがけてください。


グリル付近に置いたゴム手袋に引火

事例

ガスこんろのグリル付近に置いたゴム手袋が燃えて火災になった。
(平成21年1月 福岡県)

原因

ゴム手袋などの可燃物をガスこんろ付近に置いたままガスこんろを使用したため、引火したものです。



グリル排気口の上などガスこんろ付近にゴム手袋やカセットこんろ、ふきん、スプレー缶などものを置かないでください。

電気こんろに体が触れてスイッチがON

事例

電気こんろの上に置いていたカセットこんろのカセットボンベが破裂して、窓ガラスが割れ、カセットこんろが壊れた。
(平成21年1月 京都府)



原因

気がつかないうちに電気こんろのスイッチに触れて通電状態となってしまったため、こんろの上に置いていたカセットこんろが過熱されてボンベが破裂したものです。



ワンルームマンション等に設置されているつまみ部分にカバーがなく、露出している小形ユニットキッチン用電気こんろで事故が起こっています。体や荷物があたって気づかないうちにスイッチが入ってしまうというものです。メーカーに連絡して無償改修を受けてください。

誤った使用方法で事故が起こっています

〈身・守りハンドブック2010〉を作成

「製品事故から身を守るために〈身・守りハンドブック2010〉」(本文44ページ、61事例)を作成いたしました。送料をご負担頂ければ、送付いたします。以下のアドレスでNITEホームページからダウンロードも可能です。

http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou_handbook.html

【申し込み方法】A4サイズの封筒の表に送付希望先の郵便番号、住所、氏名を明記の上、210円切手を貼付して封筒に入れ、以下の宛先に送付してください。なお、複数冊ご希望の場合は、製品安全調査課までご連絡ください。

【送付先】〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館別館 製品安全センター 身・守りハンドブック係 製品安全調査課(TEL 06-6942-1113)



⚠️ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。

