

# 自然災害をきっかけに発生する製品事故

## 事故の概要

【事例①】火災報知器が鳴動したため確認すると、電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生していた。

【事例②】センサーライト及び覆い被さった洗濯物から出火して、周辺を焼損した。



nite再現映像

## 事故の原因

【事例①】地震の際、電気ストーブの上から物が落下したことでスイッチに触れ、電源が入り、周辺可燃物が接炎もしくは放射熱により発火し、火災に至ったものと考えられる。



nite再現映像

【事例②】センサーライトの上方で干していた洗濯物が落ちてライトに覆い被さり、洗濯物が風にあおられることで検知センサーが反応し続け、電球が過熱されたことで覆い被さった洗濯物が発火したものと考えられる。



## 事故防止のために

- ◆家具はできるだけ壁に固定してください。
- ◆ストーブを使用する際は、棚などから離して設置してください。
- ◆照明器具は発熱が大きい製品もあるため、センサーライトに洗濯物などが覆い被さらないように注意しましょう。